



Запасные части **Spare parts list**
Дизельная горелка **Light oil burner**




ECO 3
ECO 3R




ECO 3
ECO 3R

00840005
00840017



Запасные части

Корпус горелки Burner body



Запасные части

Корпус горелки Burner body

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Кожух горелки	Burner cover	01129440
2	Жидкотопливный насос SUNTEC AS 47 B 1537 6P 0500 DANFOSS	Oil pump SUNTEC AS 47 B 1537 DANFOSS	04017780 04033040
3	Электромагнитная катушка SUNTEC DANFOSS	Magnetic coil SUNTEC DANFOSS	04018700 04034730
4	Медная жидкотопливная трубка SUNTEC DANFOSS	Fuel-oil feed tube SUNTEC DANFOSS	01100830 01100760
5	Конденсатор 4 мкФ	Capacitor 4 μF	04035130
6	Электродвигатель 100 Вт	Motor 100 W	01100880
7	Указатель положения смесительного устройства	Indicator position mixing head	01077800
8	Крышка смесительного устройства ECO 3 ECO 3R	Mixing head cover ECO 3 ECO 3R	01077760 01084760
9	Датчик пламени QRB1B L.330	Flame detector QRB1B L.330	04012341
10	Форсуночный стержень ECO 3 ECO 3R	Nozzle rod ECO 3 ECO 3R	01085570 01092560
11	Корпус	Body	01110040
12	Ручка регулировки воздушной заслонки	Tap adjustment air fla	01078030
13	Стопорный винт регулятора воздушной заслонки	Air regulation lock screw	01078040
14	Уравнительный диск + блок электродов поджига	Baffle plate + ignition electrode block	04032020
15	Стопорная гайка	Locking nut	01077920
16	Жаровая труба	Fire tube	01077900
17	Фланец	Flange	01077770
18	Прокладка фланца	Flange seal	01077850
19	Воздушная заслонка	Air flap	01077830
20	Вал воздушной заслонки	Air flap axe	01111030
21	Вентилятор Ø108X40	Air fan Ø108X40	04037360
22	Базовая плита	Base plate	01111020
23	7-контактный разъем	Plug 7P	04034220
24	7-контактный штекер	Socket 7P	04032100
25	Противопопыховый фильтр	Antijamming filte	04034710
26	Цоколь топочного автомата	Socket	04015510
27	Топочный автомат LOA24.171B27 LMO14.111C2	Control box LOA24.171B27 LMO14.111C2	04035230 04042060
28	Трансформатор поджига	Transformator	04039870
29	Кабель трансформатора поджига	Transformator cable	01112050
30	Кабель поджига	Ignition lead	01118160
31	Кабель электродвигателя	Motor cable	01069620
32	Сцепление	Coupling pump/motor	04035140
33	Кабель жидкотопливного насоса	Oil pump cable	01069640
34	Металлическая прокладка ¼"	Seal ¼"	01001290
35	Жидкотопливный шланг ¼" - ⅜" / L.1000	Fuel-oil hose ¼" - ⅜" / L.1000	01069220

Запасные части

Корпус горелки Burner body

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
36	Фитинг 3/8"	Fitting 3/8"	01001190	
37	Кабель подогревателя форсуночного стержня (ECO 3R)	Nozzle rod preheater cable (ECO 3R)	04703890	
38	Блок электродов поджига	Electrode block	04031070	↻
39	Фиксатор кабелей	Cable gland holder	04031950	
40	Фиксирующая плита трансформатора поджига	Transformer plate	01118150	
41	Фиксирующая плита топчного автомата	Control box plate	01077860	
42	Фиксирующий штифт монтажной плиты	Plate fixing pin	01110070	

Запасные части

Примечание

	Обозначение	Caption
↗	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
↻	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	↗	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	↻	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	↗	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	↻	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей
продукции без предварительного уведомления.

06 05 / TAV. 445

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34