




Запасные части
Комбинированная
горелка - газ /
дизельное топливо


Spare parts list
Dual fuel burner -
gas / light oil




GI/EMME 3000
GI/EMME 4500

RU


EN



GI/EMME 3000 TC	3/230-400 V	682 T1	3488753
			3488757
GI/EMME 3000 TL	3/230-400 V	682 T1	3488754
			3488758
GI/EMME 3000 TC	3/400 V	682 T1	3488755
			3488759
GI/EMME 3000 TL	3/400 V	682 T1	3488756
			3488760
GI/EMME 4500 TC	3/230 V	683 T1	3489055
			3489063
GI/EMME 4500 TL	3/230 V	683 T1	3489056
			3489064
GI/EMME 4500 TC	3/400 V	683 T1	3489057
			3489065
GI/EMME 4500 TL	3/400 V	683 T1	3489058
			3489066



Запасные части



Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №
1	Сервопривод	Actuator	3000871
2	Цилиндр GI/EMME 3000 TC TL GI/EMME 4500 TC TL	Cylinder GI/EMME 3000 TC TL GI/EMME 4500 TC TL	3013441 3013442 3012271 3012272
3	Жаровая труба TL	Flame tube TL	3006245
4	Головка жаровой трубы GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	Fire tube head GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	3013440 3006243
5	Сопло	Nozzle	3012273
6	Газовая труба	Gas tube	3012248
7	Форсуночный адаптер	Nozzle adapter	3012249
8	Уравнительный диск	Baffle plate	3012275
9	Прокладка фланца	Flange gasket	3006244
10	Жидкотопливная трубка TC TL	Oil pipe TC TL	3012276 3012277
11	Жидкотопливная трубка TC TL	Oil pipe TC TL	3012278 3012279
12	Электрод поджига	Ignition electrode	3012255
13	Головка смесительного устройства	Firing head	3012280
14	Кабель поджига TC TL	Ignition cable TC TL	3012281 3012282
15	Керамическая изоляция	Ceramic insulation	3012258
16	Кабель поджига	Ignition cable	3012163
17	Трубка	Pipe	3003101
18	Жидкотопливный шланг	Oil hose	3006182
19	Электродвигатель в комплекте GI/EMME 3000 3/230-400 В GI/EMME 3000 3/400 В GI/EMME 4500	Motor cpl. GI/EMME 3000 3/230-400 V GI/EMME 3000 3/400 V GI/EMME 4500	3012283 3013475 2012283
20	Жидкотопливный насос GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	Oil pump GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	3006236 3006410
21	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012284
22	Фильтр	Filter	3003178
23	Реле давления топлива	Oil pressure switch	3010057
24	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012285
25	Жидкотопливный клапан	Oil valve	3012165
26	Реле давления газа GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	Gas pressure switcher GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	3003660 3012286
27	Газовый заслоночный фланец	Gas shutter flange	3006590
28	Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе	Cam assembly	3006093
29	Регулятор соотношения воздух/топливо в сборе	Cam assembly	3012263

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
30	Воздушная заслонка в сборе	Air flap assembly	3012370	
32	Контактор + термореле	Contactora + thermal relay	3012818	
33	Переключатель	Switcher	3003640	
34	Распределительный блок GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	Distribution block GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	3006227 20029107 20029107	* **
35	Вентилятор GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	Air fan GI/EMME 3000 GI/EMME 4500	3012287 3006240	
36	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012288	
37	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3012289	
38	Реле давления воздуха	Air pressure switch	3006593	
39	Электромагнитная катушка	Electromagnetic coil	3003001	
40	Манометр	Pressure gauge	3006140	
41	Реле давления топлива	Oil pressure switch	3010056	
42	Фитинг	Fitting	3006540	
43	Электродвигатель GI/EMME 3000 GI/EMME 4500 3/230 В 3/400 В	Motor GI/EMME 3000 GI/EMME 4500 3/230 V 3/400 V	3012274 3013596 20050961	
44	Подшипник	Bearing	3003186	
45	Обтекатель	Cowling	3003149	
46	Топочный автомат	Control box	3006090	
47	Противопопыховый фильтр	Antijamming filter	3012155	
48	Трансформатор поджига	Ignition transformer	3012164	
49	Контактор GI/EMME 3000	Contactora GI/EMME 3000	3006226	***
51	УФ датчик пламени	UV photocell	3003396	
52	Вспомогательное реле для электродвигателя горелки GI/EMME 3000 3/230-400 В	Auxiliary relay for burner motor GI/EMME 3000 3/230-400 V	3012362	****
53	Сальник жидкотопливного насоса	Pump lip seal	3000804	
54	Консоль регулировки положения смесительного устройства	Bracket adjustmunt position of mixing head	3014188	
55	Фиксатор реле давления топлива в комплекте	Fixator oil pressure switch cpl.	3014189	
56	Рычаг в комплекте	Lever cpl.	3014190	
57	Фиксатор положения жаровой трубы	Fixator postion flame tube	3014191	
*	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≤ 02132xxxxxx	
**	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≥ 02142xxxxxx	
***	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≤ 02127000157	
****	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≥ 02127000156	



	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

05 12 / 2918259 (11) (MOD)

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34