




Запасные части **Spare parts list**
Дизельная горелка **Light oil burner**



Gulliver RG2



RU

EN

RG2

377 T1

3737700
3737710



Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Жидкотопливный насос R.B.L. SUNTEC / R.B.L.	Oil pump R.B.L. SUNTEC / R.B.L.	3007771 3002495	(1 (2) (3 (4)
2	Электромагнитная катушка R.B.L. SUNTEC / R.B.L.	Electromagnetic coil R.B.L. SUNTEC / R.B.L.	3007565 3002451	(1 (2) (3 (4)
3	Кабель жидкотопливного насоса	Oil pump cable	3002496	
4	Жидкотопливная трубка	Oil pipe	3002499	
5	Кольцевая прокладка	O-Ring seal	3007162	(1 (2)
	Прокладка крышки насоса	Oil pump cover gasket	3003081	(3 (4)
6	Фильтрующий элемент жидкотопливного насоса R.B.L. SUNTEC / R.B.L.	Filter element of oil pump R.B.L. SUNTEC / R.B.L.	3005719 3003082	(1 (2) (3 (4)
7	Топочный автомат 3737700 3737710	Control box 3737700 3737710	3001174 3001174	A
8	Плавкий предохранитель	Fuse	3007396	
9	7-контактный разъем	Plug 7 pin	3006937	
10	Крышка смесительного устройства	Cover mixing head	3007491	
11	Смотровое окно	Inspection glass	3007458	
12	Датчик пламени 3737700 3737710	Photocell 3737700 3737710	3007857 3007839 3007839	(5 (6)
13	Сцепление	Coupling	3000443	
14	Регулировочный стержень	Adjustment rod	3007494	
15	Направляющая всасываемого воздуха	Air recycling	3007475	
16	Фиксатор форсуночного адаптера	Nozzle adapter fixator	3007466	
17	Уравнительный диск	Baffle plate	3006978	
18	Кабель поджига	Ignition cable	3007465	
19	Блок электродов поджига	Ignition block electrode	3007495	
20	Фиксатор горелки	Burner fixator	3007485	
21	Прокладка фланца	Flange gasket	3005795	
22	Фланец	Flange	3008637	
23	Жаровая труба	Fire tube	3007498	
24	Регулятор положения воздушной заслонки	Air flap regulator	3007499 3008728	(7 (8)
25	Воздушная заслонка	Air flap	3007840 3008729	(7 (8)
26	Форсуночный адаптер	Nozzle adapter	3007496	
27	Вентилятор	Air fan	3007476	
28	Электродвигатель	Motor	3008489	
29	Конденсатор	Capacitor	3007479	
30	Штекер электродвигателя	Socket motor	3007454	
31	Фитинг	Fitting	3009068	
32	Жидкотопливный шланг	Oil hose	3005720	

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
33	Кожух горелки	Burner cover	3008082	
34	Электромагнитный соленоид насоса	Oil pump electromagnetic solenoid	3007582	(1/2)
35	Кольцевая прокладка	O-Ring seal	3007028	(1/2)
36	Кольцевая прокладка	O-Ring seal	3007173	(1/2)
37	Регулятор давления	Pressure regulator	3007202	(1/2)
38	Металлическая прокладка	Metallic seal	3007087	(1/2)
39	Фитинг	Fitting	3007268	(1/2)
40	Сальник жидкотопливного насоса	Pump lip seal	3000439	(1/2)
41	Кольцевая прокладка	O-Ring seal	3007156	(1/2)
42	Скоба + гайка	Bracket + nut	3007566	(1/2)
A	Для горелок 3737700 с серийными номерами ≤ 01124100447 , также заменить датчик пламени на 3007839	For burners 3737700, serial number ≤ 01124100447 , replace also photocell 3007839		
(1)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	$\leq 01122xxxxxx$	
(2)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	$\geq 01186xxxxxx$	
(3)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	$\geq 01132xxxxxx$	
(4)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	$\leq 01176xxxxxx$	
(5)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≤ 01124100447	
(6)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≥ 01124100448	
(7)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≤ 01230090198	
(8)	Для горелок с серийным номером	For burner with serial number	≥ 01230090199	



	Обозначение	Caption
✂	Средства технического обслуживания	Maintenance parts
	Запасные части	Spare parts
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	Wearing parts

RU	✂	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменить во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
EN	✂	Maintenance parts are parts which should be replaced on a preventive basis during maintenance when reassembling disassembled parts (sealing components for example). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.
	🔄	Wear parts are parts that have to be replaced several times during the product's service life, even when use of the over all product is in line with its intended purpose (for example oil injectors and oil filters). For wear parts and maintenance parts, the factory's performance warranty for them over time under commercial conditions does not apply.

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

05 06 / 2907777 (1)

<https://partsburners.com>
8 (800) 600-01-34